

Kotwa gruntowa

ZALECENIA MONTAŻOWE

ZALECAMY MONTAŻ DO PODŁOGI

WAŻNA UWAGA: URZĄDZENIE MUSI BYĆ

MOCOWANE DO DOBREJ, SOLIDNEJ BETONOWEJ NAWIERZCHNI.

Zamontuj kotwę **możliwie jak najbliżej ściany garażu.**

Zalecamy używanie **okularów ochronnych** podczas montażu kotwy.

1. Używając kotwy jako szablonu, wywierć otwory o średnicy 12 mm na głębokość 10 mm. Następnie przesuń kotwę i rozwić otwory do głębokości 68 mm, aby śruby nie dotykały dna otworu po umieszczeniu w kotwie.
2. Następnie ponownie rozwić te otwory wiertłem do betonu o średnicy 16 mm, na głębokość odpowiadającą długości zewnętrznej tulei zabezpieczającej śruby.
3. Odkurz pył z wywierconych otworów.
4. Umieść 4 śruby zabezpieczające przez otwory w urządzeniu, następnie nakręć elementy rozporowe na śruby na kilka obrotów i włóż całość do otworów.
5. Dokręć równomiernie cztery śruby zabezpieczające– do mocnego dociśnięcia. Nie dokręcaj zbyt mocno, aby nie uszkodzić betonowej podłogi, ale upewnij się, że kotwa jest solidnie przymocowana do podłoża.
6. Wbij cztery stalowe kulki w gniazda śrub imbusowych.
7. Wbij stalowe kołki do jednostki tak, aby przynajmniej zrównały się z powierzchnią kotwy